mivar ISTRUZIONI PER L'USO

14 M3 16 M1

Worth1000.com

CRUSCOTTO



AVVERTENZE: Per ragioni di sicurezza e per togliere macchie che si possono formare sullo schermo, è opportuno spegnere tutte le sere il TV con l'interruttore generale.
In caso di lunghe assenze (vacanze ecc.), staccare la spina rete e l'antenna per cautelarsi contro i fulmini.

PROGRAMMAZIONE DEI CANALI Aprire lo sportello del cruscotto tirandolo per il bordo superiore, quindi:

1 Premere il pulsante **P/C** (sullo schermo compare il N° di canale riconoscibile perché compreso fra due trattini).
2 Premere uno dei pulsanti verdi **P-C** fino ad arrivare al canale desiderato.
3 Premere il pulsante arancione **MEM.**, il numero di canale diventa N° di programma (senza trattini).
4 Mentre il numero lampeggia, agire sui pulsanti verdi **P-C** fino ad arrivare al numero di programma desiderato.
5 Ripremere il pulsante arancione **MEM.** (memoria) per confermare il programma voluto.

Per memorizzare gli altri canali l'operazione sopra descritta va ripetuta impegnando i numeri di programma (da **0** a **39**).
Se a numero lampeggiante, non viene premuto nessun tasto, dopo 8 secondi la procedura di memorizzazione si annulla.

SINTONIA FINE (per canali fuori standard)

1 Premere il pulsante arancione **MEM.** (il numero lampeggia).
2 Agire sui pulsanti **Video** (correzione della sintonia).
3 Ripremere il pulsante arancione **MEM.** (memoria).

MEMORIZZAZIONE DEI VALORI MEDI DI AUDIO, COLORE E LUMINOSITÀ

1 Premere il pulsante arancione **MEM.** sul cruscotto (il numero lampeggia).
2 Agire sui pulsanti del telecomando relativi alla funzione che si vuole modificare (audio, colore, luminosità).
3 Ripremere il pulsante arancione **MEM.** (memoria) sul cruscotto.

FUNZIONE MONITOR AV

Sul retro del TV, è disponibile una presa SCART per collegare (mediante apposito cavo) un apparecchio esterno come, un videoregistratore, una telecamera o altro (**A**udio **V**isivi), che saranno visualizzati premendo il pulsante **AV**.

Le varie stazioni TV utilizzano per le loro trasmissioni uno o più canali tra quelli disponibili; pertanto, il numero di canale che le distingue varierà da **00** a **99**.
Come esempio, osservate la seguente tabella che riporta alcune stazioni TV con i relativi N° di CANALE.

	RAI 1	RAI 2	RAI 3	RETE 4	CANALE 5	ITALIA 1
Milano	19 - 14	26 - 23	33 - 35	45 - 38	58 - 56 - 31	49
Roma	19	28	43	22 - 25	30 - 52	24 - 64
Palermo	10 - 20	27	40	25	38 - 56	42

PREMENDO UNO DEI PULSANTI VERDI IL TV SI ACCENDE.

PREMENDO IL PULSANTE ROSSO IL TV SI SPEGNE.

TELECOMANDO X 1



Premuti scorrono avanti o indietro: **P**rogrammi **C**anali **P**agine televideo

Premuto fa comparire sullo schermo il numero di programma, ripremuto quando è presente il numero di programma, fa comparire il numero di canale (compreso fra due trattini).

Alterna la visione del programma **TV** a quella di **TVD** (televideo). Memorizza la pagina chiamata, la precedente e le due successive.

Ferma la pagina di televideo interessata (compare la scritta «Stop»). Per sbloccare il fermo pagina, ripremere **Stop**.

Sui programmi con televideo fa comparire l'ora esatta. Ripremere per togliere l'ora.

Consente la visione del programma TV rimanendo in televideo.

Commuta in **AV**. Ripremuto ritorna in **TV**.

Rivela la risposta dei giochi o quiz in televideo.

In TVD allunga le scritte: I[a] volta metà pagina superiore. II[a] volta metà pagina inferiore. III[a] volta riporta la pagina intera.

Alterna **L**ingua 1 e **L**ingua 2 (solo sui modelli stereo).

Commuta **V**oce/**M**usica.

Richiamano direttamente i programmi memorizzati da **1** a **0**. Per i programmi da **10** a **19**, premere per 3 sec. il pulsante **1** (compare **1–**), quindi premere il secondo numero desiderato. Per i programmi da **20** a **29** e da **30** a **39**, premere per 3 sec. il pulsante **2** o **3** (compare **2–** o **3–**).

In considerazione che le stazioni ricevibili sono circa una trentina, il televisore è predisposto a memorizzare 40 canali richiamabili con un sistema semplificato che permette di memorizzare il numero del canale delle stazioni (da **00** a **99**) in un numero di programma (da **0** a **39**) con la sequenza desiderata.

ESEMPI	**RAI 1**	N° CANALE	19	memorizzato	sul	programma	**1**
	RAI 2	»	26	»	»	»	**2**
	RAI 3	»	33	»	»	»	**3**
	Rete 4	»	45	»	»	»	**4**
	Canale 5	»	58	»	»	»	**5**
	Italia 1	»	49	»	»	»	**6**

Oppure un altro ordine dovuto a personali preferenze

Autospegnimento - È possibile programmare lo spegnimento automatico dopo 15, 30, 60, 90 minuti.
Per accedere alla funzione di autospegnimento è necessario, a TV acceso, puntare il telecomando verso l'apparecchio e tenere premuto continuativamente per 4 secondi il tasto (giallo) STOP. Trascorso detto tempo, apparirà la scritta T 00.
A questo punto, premendo ripetutamente sempre lo stesso tasto STOP, in successione appariranno sullo schermo le scritte T 15, T 30, T 60, T 90 e quindi ancora T 00.
Questi numeri stanno ad indicare dopo quanti minuti si desidera che il TV si spenga.
Ad esempio, se si desidera che il TV si spenga dopo 60 minuti, partendo dall'indicazione T 00, si premerà a colpi il tasto STOP fino a che comparirà la scritta T 60, dopo circa 4 secondi, l'indicazione sullo schermo scomparirà ed inizierà il conto alla rovescia dei 60 minuti per l'autospegnimento.

Sintonia - Sintesi di frequenza (100 canali), con 40 programmi di memoria.

Televideo - Predisposto o già applicato.

Connessioni esterne - Presa antenna esterna. Presa peritelevisione "SCART" (per videoregistratori, videogiochi, telecamera, etc). Presa cuffia frontale. Presa alimentazione 9 V (max 20 mA) per antenna UHF amplificata.

Antenna telescopica - A doppio stilo (bilanciata).

Fabbricato nella Comunità Economica Europea
D.M. 26/03/92 e D.M. 28/08/95



PIEDESTALLO R-14 M3
A RICHIESTA



ANTENNA UHF AMPLIFICATA
(modello 9V) A RICHIESTA



PIEDESTALLO R-16 M
A RICHIESTA

CS1015 – TELEVIDEO

DECODIFICATORE TELEVIDEO
STV5347 IC1

PRESA SCART

FINALE AUDIO
TDA7056 IC7

PRESA CUFFIA

16Ω

NOTA:
IL CINESCOPIO DA 16" NARROWNECK MONTA LA PIASTRA FINALI VIDEO CS1010 CHE HA UNA NUMERAZIONE DIVERSA DEI COMPONENTI.

CS1005 – FINALI VIDEO

MININECK
14" A34EAC01X06
14" A34JLL90X27
14" A34KQV42X01
16" A38JLL90X01
NARROWNECK
16" A38KRA53X01

SINCRONIZZA E PILOTA I CIRCUITI DI DEFLESSIONE ORIZ_
E VERTICALE (44) – DEMODULA L'AUDIO E REGOLA
OMMUTA IN AV (16) – DECODIFICA IL COLORE (33)
DI LUMINANZA – STABILIZZA LA CORRENTE DEL
MATICO' (14)

AUDIO
ROSSO
VERDE
BLU
CUT OFF

CONNETTORE n°4
Finali Video

CONNETTORE n°5
Alim. Fin. Video

CONNETTORE n°2

FINALE VERTICALE
TDA3653 IC6

FINALE ORIZZONTALE

GIOGO

EAT 24KV

NOTA:
LE TENSIONI E LE FORME D'ONDA SONO RILEVATE CON SEGNALE IN ANTENNA.

⚠ I COMPONENTI COSI' CONTRASSEGNATI SONO ESSENZIALI PER LA SICUREZZA E POSSONO ESSERE SOSTITUITI SOLO CON PEZZI ORIGINALI.

REGOLAZIONE GRIGLIA 2 (G2) PER CUT OFF: A SCHERMO BUIO (MONITOR AV), RUOTARE IL POTENZIOMETRO DELLA GRIGLIA 2 IN SENSO ORARIO FINO ALLA COMPARSA DELLE RIGHE DI RITRACCIA (SPEGNIMENTI), QUINDI RUOTARE IN SENSO ANTIORARIO ED ARRESTARSI APPENA LE RIGHE DI RITRACCIA SCOMPAIONO.

1/4W 1/2W <250V 250V ° PONTICELLO PER SCAVALCARE LE PISTE

(5B) BC807
(1F) BC847
(2D) MBTA92

BCP54
BF720

BU508AF
BU808DF

Con riserva di modifiche

CS1001 – TELAIO

mivar 14 M3 16 M1

PREMENDO OGNI TASTINO SI EFFETTUA IL CONTATTO TRA DUE PIEDINI DELL' IC2 LE CUI SIGLE CORRISPONDONO A QUELLE INDICATE LATERALMENTE AL TASTINO STESSO.
ESEMPIO : PREMENDO AUDIO MENO CONTATTO C5 R0
PREMENDO VIDEO PIU' CONTATTO R1 C2