

# EMULATOR модель CP434

## инструкция по установке и эксплуатации

Автомобильный пейджер **EMULATOR CP434**, предназначен для передачи сигнала тревоги от системы автомобильной сигнализации к владельцу автомобиля по радиоканалу на расстояние до 600м

### ПЕРЕДАТЧИК

- Рабочая частота передатчика - 434,92
- Выходная мощность передатчика - 100 мВт
- Напряжение питания - 13,6В ±15%
- Ток потребления в режиме передачи - 80 мА

### ПРИЁМНИК

- Габариты - 15 X 76 X 50
- Источник питания - 2 элемента AAA (1,5В)
- Ток потребления в режиме ожидания - 1,5 мА
- Ток потребления в режиме тревоги - 55 мА

### ПЕРЕДАТЧИК+ ПРИЁМНИК

- Максимальная дальность - 600 м
- Эффективная дальность в условиях городской застройки - 400 м
- Число комбинаций кода - 531441

### Инструкция по установке

1. Закрепите антенну пейжера на стекле автомобиля, так что бы до ближайшей металлической поверхности было расстояние не менее 5 см.
2. Проложите провод антенны к передатчику пейжера так, что бы избежать касания подвижных и нагреваемых частей автомобиля. Не скручивайте провод т.к. это может снизить дальность действия пейжера.
3. Закрепите передатчик пейжера в салоне автомобиля на неметаллической поверхности с помощью самореза или пластиковой стяжки вдали от подвижных и нагреваемых частей автомобиля.
4. Подключите провод от антенны к чёрному проводу пейжера снабжённому соответствующим коннектором.
5. Чёрный провод передатчика пейжера подключите на МАССУ.
6. Красный провод передатчика подключите к выходу на пейджер Вашей сигнализации или к выходу на сирену.

### Инструкция пользователя

1. Установите в батарейный отсек приёмника пейжера две батарейки типа AAA.
2. Включите питание приёмника переключателем на боковой поверхности, как показано на рисунке.
3. Передатчик пейжера выдаст сигнал через 5 секунд после того, как Ваша сигнализация вошла в режим тревоги. Задержка в 5 секунд необходима чтобы передатчик пейжера был не восприимчив к предупреждающим и подтверждающим сигналам сигнализации.
4. При получении сигнала тревоги от передатчика приёмник пейжера, выдаст серию коротких звуковых сигналов и вспыхнет светодиодом продолжительностью 15 секунд. Вы можете прекратить сигнал тревоги в любой момент, нажав на выключатель питания.
5. В целях экономии батарей приёмника пейжера отключайте его питание когда нет необходимости использования пейжера.

# EMULATOR модель CP434

## схема подключения

