

INFORMATION - INFORMATIONS - INFORMATIONEN - INFORMAZIONE - INFORMACIONES

(EN)

OUT OF PRODUCTION MODE :

To set TV into "**out of production mode**" (letter **P** at the screen):

- Press the **VOL** - button on the TV keyboard until the letter "**P**" disappears.

(FR)

SORTIE DE MODE PRODUCTION

Pour sortir le téléviseur du mode production (lettre **P** à l'écran):

- Appuyer sur la touche **VOL**- du clavier du téléviseur jusqu'à la disparition de la lettre "**P**".

(DE)

VERLASSEN DES PRODUKTIONSMODE:

"**Lautstärke** -" am Nahbedienfeld drücken bis der Cursor am linken Anschlag ist und dann noch weitere ca. 10 s halten bis das eingeblendete "**P**" verschwindet.

(IT)

USCITA DA PRODUCTION MODE:

Per uscire dalla condizione "**Production mode**" (lettera **P** presente sullo schermo)

- Premere il tasto-volume sulla tastiera comandi del TV fino a che la lettera "**P**" scompare.


(ES)


SALIDA DEL MODO PRODUCCION.

Para salir del '**modo producción**', (aparece una letra **P** en la pantalla):

- Mantener pulsada la tecla "**Volumen** -" del teclado hasta que la letra "**P**" desaparezca.




LOCATION OF CONTROLS - EMBLACEMENT DES REGLAGES - SERVICE LAGEPLAN - POSIZIONE REGOLATORI DI SERVIZIO - SITUACIÓN DE LOS AJUSTES





FRONT CONNECTOR BOARD - PRISES EN FACADE ET INTERCONNEXION DU
CLAVIER -FRONT ANSCHLUSSPLATTE - PIASTRA CONNESSIONE FRONTALE -
PLÁTINA MANDOS FRONTAL

FCB.222E0000



KB.222E0000.00 - KEYBOARD 4 Key

