




1. SHADOW
2. PROG -
3. 4
4. 1
5. 9
6. HOTEL MODE
7. PROG +
8. 1
9. 2
10. 0
11. -
12. VOL -
13. +
14. 3
15. -
16. -
17. VOL +
18. -
19. 4
20. POWER
21. -
22. MUTE
23. MENU
24. 5
25. SYS
26. -
27. SLEEP
28. PICTURE
29. 6
30. TXT ON/OFF
31. PROG +
32. RECALL
33. PAGE +
34. 7
35. -
36. -
37. -
38. PAGE -
39. 8
40. TV/AV
41. REVIEW
42. -
43. MIX
44. SUB PAGE
45. HOLD
46. SIZE
47. CCD ON/OFF
48. CCD1/CCD2