


Service
Service
Service




Herewith service manual 4822 727 18724 is cancelled

Service Manual


Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

CHASSIS ANUBIS A




21AA3350
CL 16532028/011
010791



RC6802

 220-240 V ($\pm 10\%$)
52 W

 a x b x c
501x472x471 mm

 1x1W

 A51EAM31x45
4822 131 20324



-/05B PAL I

-/08B -/10B -/16B PAL B/G
-/22B -/30B

-/15B PAL/SECAM B/G

-/19B -/20B PAL B/G/I
-/39B -/40B SECAM B/G/L/L



UV917E


VHFa: 46-118 MHz
VHFb: 118-300 MHz
UHF: 470-861 MHz

only -/30B -/39B -/40B UV915E

VHFa: 46-118 MHz
VHFb: 118-300 MHz
Hyper: 300-470 MHz
UHF: 470-861 MHz



PHILIPS



21AA3350
CL 16532028/012
051191

- 1 4822 438 20214 Rear cover
- 2 4822 276 40414 Switch assy right
- 3 4822 218 20981 RC5 Receiver
- 4 4822 267 31292 Headphones jack
- 5 4822 404 30945 Coil bracket

- 6 4822 410 61504 Push button assy
- 7 4822 277 21438 Switch assy left
- 8 4822 276 12597 Mains switch
- 9 4822 492 70559 Spring for transistor
- 10 4822 430 30198 Cabinet

- 11 4822 503 21006 Spindle
- 12 4822 505 10903 Nut
- 13 4822 432 92799 Headphone cover
- 14 4822 157 52474 Degaussing coil
- 14 4822 157 53059 Degaussing coil for -/05
- 15 4822 432 92723 LED Cover

- 16 4822 410 61503 Mains knob
- 17 4822 492 32656 Spring
- 18 4822 240 20294 Loudspeaker
- 4822 218 21038 Remote Control RC6802