


Service
Service
Service

37ZZ3241/18G

37ZZ3243/18G





45 540 A14

Service Manual


Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

CHASSIS ANUBIS A

37ZZ3241NRC



MDA 02844
128/045



MDA 02843
128/045

RC9020

→ 220-240 V (± 10%)
55 W

→ A34JFQ40X04
4822 131 20399

→ a x b x c
368 x 352 x 361 mm


→ 1 x 1 W

→ -/18 } PAL B/G/I
SECAM B/G/L/L'



UV917E

VHF a : 46-118 MHz
VHF b : 118-300 MHz
Hyp : 300-470 MHz
UHF : 470-861 MHz



EVA 01185
T2B/049

1	4822 303 50052	Aerial
2	4822 438 10337	Rear cover
3	4822 240 30583	Loudspeaker
4	4822 492 70215	Spring
5	4822 267 31292	Headphones jack
6	4822 218 20981	RC5 receiver
7	4822 276 40414	Push button assy
8	4822 277 21438	Push button assy
9	4822 492 70559	Spring for 7445
10	4822 404 30753	Bracket
11	4822 410 61151	Button frame
12	4822 276 12597	Mainsswitch
13	4822 430 10319	Cabinet
14	4822 503 21006	Spindle
15	4822 505 10903	Nut
16	4822 432 92722	Cover
17	4822 432 92723	Led gate cover
18	4822 410 61055	Mains knob
19	4822 492 32656	Spring
20	4822 157 52316	Degaussing coil
-	4822 218 20998	Remote control