


创佳牌 (CJ14机芯) 大 屏 幕 彩 色 电 视 机 电 原 理 图



电路图说明

1. 各部位所标的电压值是在接收彩条信号且控制键均在正常位置使用内阻为20K欧姆/V万用表测得的, 仅供参考。
2. 此电路图仅说明基本和典型机型, 个别元件或局部电路可能与实际机型的电路有所不同。如有更改, 恕不另行通知。

注意

1. 用符号 Δ 标示的元件对整机安全具有特殊意义, 故更换该元件时须使用维修手册中规定的元件
2. 用 ψ 围起来的部分是与交流直接连接的, 在修理时, 须在电视机与交流电源之间连接一个缓冲变压器以消除电击危险。

创佳集团公司

DSIA2.025.203DL