





SCHEMA ELETTRICO - TELAIO F960
ELECTRICAL DIAGRAM TV CHASSIS F960
FARBfernsehchassis F960








DECODIF. LUM. CROM.
CROM. LUM. DECODER
FARB-DECODER



LIMITAZ. CORRENTE DI RAGGIO - BEAM CURRENT LIMITER - STRAHLSTROMBEGRENZUNG

PROCESSORE VERT. e ORIZZ.
VERT. AND HORIZ. PROCESSOR
VERT. BILD PROZESS.




⚠ - COMPONENTI DI SICUREZZA!
SOSTITUIRE SOLO CON
COMPONENTI ORIGINALI.

- PLEASE USE ORIGINAL PART ONLY.

- NUR ORIGINAL-ERSATZTEILE VERWENDEN.

- NON INFIAMMABILE


- NON-FLAM - NICHT ENTLAMMBAR



BE } 110°

0,75W

EAT
25,5KV



Service-Einstellungen

Sämtliche Einstellungen und Abgleicharbeiten sind bei 220 V Netzspannung nach einer Einlaufzeit von ca. 5 Minuten vorzunehmen.

Erforderliche Meß- und Prüfgeräte:

Trenntransformator (Belastbarkeit ≥ 150 VA)

Farbbalkengenerator mit normgerechtem Signal (100% weiß, 75% Farbsättigung)

RMA Testbild - Generator

Vielfachmeßinstrument Ri = 50 k Ω /V Oszilloscop

Einstellfolge Nr.	Art der Einstellung	Signal auf Antenneneingang ca. 2 mV/60 Ω	Vorbereitungen bzw. Geräteeinstellung	Anschluß von Spannungsmesser oder Oszilloscop	Einstellung
1	U_i = stabilisiert		(H) (K) (F) auf min. (Strahlstrom 0)	Spannungsmesser an Kathode D 755	mit R 771 U_i = 142 V
2	Horizontal Phaseneinstellung	RMA Testbild Generator	(H) (K) (F) auf normal R 813 für min. Bildbreite		mit R 649 Bild zentrieren danach mit R 813 normal Bildbreite einstellen
3	Ost-West-Kissenentzerrung	Gittermuster			mit R 815 OW-Amplitude mit R 814 Trapez-u. Kurvenverzeichnung korrigieren und mit R 813 normal Bildbreite einstellen
4	Weisseinstellung	Farbbalken Normsignal	(H) (K) (F) auf min.	Oscilloscop an Koll. T 504	Kontrast für 50 Vss weiss-schwarz
				Oscilloscop an Koll. T 505	mit R 502 für 50 Vss
				Oscilloscop an Koll. T 506	mit R 501 für 50 Vss
5	Schirmgitter-Spannung	Farbbalken-Normsignal	(H) (K) (F) auf min.	Oscill. an Koll. T 504 - T 505 - T 506 mit höchster Schwarzspannung	Schirmgitterpotentiometer für 160 V Schwarzwert
6	Empfohlene Schirmgitterspannung 400 $\div$ 700 V				
7	Verz. Tuner-Regelspannung	Band III VHF Testgenerator	(H) (K) (F) auf normal Bild	Spannungsmesser an M1 in Chassis	Mit R 206 in ZF Bst für 6,2 $\div$ 6,5 V an M1

Vertikal und Horizontal-Geometrie und Bildschärfe Einstellungen sind mit RMA Testbild bei normalen Helligkeit (H) Kontrast (K) und Farbkontrast (F) vorzunehmen. Alle Regler sind in Schaltbild und gedruckte Schaltung eingezeichnet.

Service Adjustments

All adjustments and alignments are to be made at 220 V line voltage after a warm-up period of approx. 5 minutes.

Required test and measurement instruments:

Isolating transformer (power rating ≥ 150 VA)

Colour bar generator with standard signal (100% white, 75% colour saturation).

Standard test pattern generator.

Multimeter Ri = 50 k Ω /V - Oscilloscope

Adjustment sequence No.	Type of adjustment	Signal at antenna input 2 mV/75 Ohms	Preparation or set adjustment	Connection of Voltmeter Oscilloscope	Adjustment
1	U_i = stabilized		B (brightness), C (contrast), S (colour) at min. (beam current zero)	Voltmeter to D 755 Cathode	Use R 771 to adjust for U_i = 142 V
2	Horizontal phase adjustment	Standard test pattern generator	B, C, S at normal position Set R 813 for minimal horiz. width		Set R 649 for centered pattern set R 813 for normal width
3	East-west pincushion correction	Cross-hatch test pattern			Using R 815 adjust E-W amplitude Using R 817 adjust trapezium and bowing Using R 813 adjust hor. amp.
4	White adjustment	Colour bar generator	Set BCS at minimum	Oscilloscope to T 504 Collector	Set contrast for 50 vpp White-black
				Oscilloscope to T 505 Collector	Set R 502 for 50 vpp
				Oscilloscope to T 506 Collector	Set R 501 for 50 vpp
5	Cut-off adjustment	Colour bar generator	Set B.C.S. at minimum	Oscilloscope to T 504 - T 505 - T 506 Collector with highest black level	Set screen grid pot for 160 V black level
6	Recommended screen grid voltage 400 $\div$ 700 V				
7	Tuner AGC	Band III VHF Standard generator	B.C.S. at normal setting	Voltmeter to M1 on main board	Set R 206 ou IF module for 6,2 $\div$ 6,5, on M1

Vertical and horizontal size and linearity and focus adjustments are to be made with test pattern such as RMA. B, C and S at normal setting. All controls are indicated in the circuit diagram and in the printed board.

Tutte le re
effettuate
funzionam

Strumenti
Monoscop

Procedura	
1	U_i
2	Re
3	An ES
4	Re
5	Re int
6	Va
7	Re

Le regolaz
I regolator

Nr	
1	Far Osc Abg
	Set
	Tar Osc Col
2	Abg Lau
	Bal line
	Tar di

Regolazione di servizio

Tutte le regolazioni e le operazioni di allineamento devono essere effettuate con tensione di rete di 220 V dopo ca. 5' di funzionamento.

Strumenti necessari: Trasformatore separatore = 150 VA
Monoscopio standard

Generatore barre di colore (100% bianco; 75% saturazione di colore); Voltmetro Ri = 50 KOhm/V - Oscilloscopio











Nota: S = saturazione; L = luminosità; C = contrasto

Procedura	Operazioni da eseguire	Segnale all'ingresso antenna 2 mV/75 Ohm	Preparazione e regolazione dei comandi	Collegamento del Voltmetro/Oscilloscopio	Punti da regolare
1	U _i stabilizzato		L, C, S, azzerati (corrente di raggio 0)	Catodo D 755	R 771 per ottenere U _i = 142 V
2	Regolazione della fase	Monoscopio	L, C e S in posizione normale. Con R 813 portare l'ampiezza orizzontale al minimo.		Regolare R 649 in modo da centrare il monoscopio. Riportare con R 813 l'ampiezza orizzontale normale.
3	Antidistorsione cuscino EST-OVEST	Generatore di reticolo			Con R 815 ampiezza EST-OVEST Con R 814 correggere il trapezio e la curvatura Con R 813 regolare amp. orizz.
4	Regolazione del bianco	Generatore di barre	Lumin. media. Saturazione al minimo	Oscilloscopio sul collettore di T 504	Regolare il contrasto per avere 50 Vpp tra bianco e nero
				Oscilloscopio sul collettore di T 505	Regolare R 502 per avere 50 V p.p.
				Oscilloscopio sul collettore di T 506	Regolare R 501 per avere 50 V p.p.
5	Regolazione del punto di interdizione	Generatore di barre	L.C.S. azzerati	Oscilloscopio sul collettore di uno dei transistori T 504, T 505, T 506 con il livello del nero più alto.	Regolare il potenziometro della griglia schermo per avere il livello del nero a 160 V.
6	Valori orientativi per la tensione G 2 - 400 ÷ 700 V.				
7	Regolazione CAG Tuner	Un Canale VHF in banda III	L.C.S. normali	M1 sulla piastra base	Regolare R 206 (modulo F I) per V _{CAG} = 6,2 ÷ 6,5 V

Le regolazioni di geometria verticale e orizzontale e di focalizzazione sono da eseguire con monoscopio con S, C e L normali.
I regolatori sono indicati sullo schema e sul circuito stampato.

Service-Einstellungen im Farbteil Colour decoder adjustments Regolazioni della sezione di cromaticanza

Nr	Einstellung Adjustment Regolazione	Signal Generatore	Vorbereitung Preparation Preparazione	Einstell-Punkt Control to be adjusted Punto da regolare
1	Farb. Referenz Oscillator Abgleich	Farbbalken	Nagel 1-2 und 11-12 von Stecker CM 412 Kurzschliessen (H) - (K) - (F) normal	Mit C 439 Farbbalken zum Stehen bringen (Schwebung) Kurschlüsse entfernen
	Set colour oscillator	Colour bars	Short pins 24-25 and 1-5 of IC TDA 3562 A by shorting pins 1-2 and 11-12 of connector CM 412 B.C.S. normal	Adjust C 439 for stationary colour bars. Remove short-circuits
	Taratura Oscillatore Colore	Barre di colore	Cortocircuitare i piedini 24-25 e 1-5 del TDA 3562 A tramite i Pin 1-2 e 11-12 del connettore CM 412 L.C.S. normali	Ottenere con C 439 barre di colore ferme (sincronizzate) sullo schermo. Effettuata la regolazione togliere i ponticelli di corto circuito sul CM 412
2	Abgleich des PAL- Laufzeitdecoders	Testbild FUBK	(H) (K) (F) normal	mit R 419 Anti PAL-Felder und mit L 401 (B-Y)-Feld auf minimale Palousie einstellen
	Balancing the PAL delay line demodulator	Test card or pattern with anti-PAL colourless areas	B.C.S. normali	Adjust R 419 and L 401 for best correction of ampli. phase and symm. error.
	Taratura decodifica linea di ritardo	Monoscopio	L.C.S. normali	Con R 419 azzerare l'effetto persiana colorata, osservando i due lati estremi del monoscopio. Con L 401 azzerare l'effetto persiana visibile sulle barre di colore. Più evidente nei colori ciano e porpora



960

IMPERIAL
SS 2808
DRAGO

Farbfernseh-Chassis

Colour TV chassis

Telaio di TV a colori

Service-Hinweise - Stromlaufplan - Service-Einstellungen

BAUSTEINE NICHT UNTER SPANNUNG ZIEHEN!

Servicearbeiten am SM-Netzteil nur über Regeltrenntrafo bei 220 V ~ durchführen!

Die geräte erfüllen in vollem Umfang die Sicherheitsbestimmungen

Sicherheitsvorschriften

Servicearbeiten an Fernsehgeräten dürfen nur von unterwiesenem Fachpersonal ausgeführt werden.

Die Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0860 H sind bei der Reparatur unbedingt zu beachten, u.a.

- dürfen die konstruktiven Merkmale des Gerätes nicht sicherheitsmindernd verändert werden, so z. B. Abdeckungen, mechanisch gesicherte Leitungen, Kriech- und Luftstrecken;
- müssen Einbauteile — wie nichtbrennbare Widerstände (NB), Sicherungswiderstände, Widerstände zwischen berührbaren Metallteilen und berührungsgefährlichen Spannungen, Sicherungen usw. — den Original-Ersatzteilen entsprechen und wieder fachgerecht (Fabrikationszustand) eingebaut werden;
- Geräte mit diesem Chassis entsprechen der Röntgenverordnung vom 8. 1. 87. Bei allen Reparaturen ist unbedingt darauf zu achten, daß der Maximalwert der Hochspannung von 25,5 kV auf keinen Fall überschritten wird!

Gerät ausgeschaltet:

Hochspannungsstecker an Bildrohrmasse kurzschliessen.

Vor wechseln von IC 752 oder von Primärseite-Bauteilen, C 758 (150 μ F) kurzschliessen.

Messungen

Oscillogramme in Schaltplan mit Farbbalkensignal (Weiß = 100% Farbsättigung = 75%). Eingangsspannung ca. 2 mV.

Mit Helligkeits-, Kontrast- und Farbeinsteller Bild normal einstellen.

Gleichspg. gemessen bei 220 V Netzspannung. Ohne nähere Hinweise gemessen mit Vielfachmeßinstrument Ri = 50 k Ω /V.

Änderungen vorbehalten.

Service instructions - Circuit diagram - Service adjustments

DO NOT CHANGE ANY MODULE UNLESS THE SET IS SWITCHED OFF.

The mains supply side of the switch mode power supply transformer is live. Use an isolating transformer. The receivers fulfill completely the safety requirements.

Safety precautions:

Servicing of this TV should only be carried out by a qualified person.

- Components marked with the symbol Δ on the circuit diagram are critical for safety and must only be replaced with an identical component.
- Power resistors and fusible resistors must be mounted in an identical manner to the original component.
- When servicing this TV, check that the EHT does not exceed 25,5 kV

TV set switched off:

Make short-circuit between HV-CRT clip and CRI ground layer.

Short C758 (150 μ F) before changing IC 752 or other components in primary side of SMPS.

Measurements

Voltage readings and oscilloscope traces are measured under these conditions.

Antenna Signal 2 mV from colorbar generator.

(100% white, 75% color saturation)

Brightness, contrast, color set for a normal picture

Mains supply — 220 V

Voltmeter = 50 k Ω m/V

Subject to changes.

Istruzioni per il service - Schema elettrico - Regolazioni di servizio

NON ESTRARRE I MODULI AD APPARECCHIO ACCESO.

I lavori di servizio alla sezione rete SM devono essere effettuati solamente mediante il trasformatore separatore regolato a 220 V.

Gli apparecchi sono corrispondenti in tutto alle norme di sicurezza.

Prescrizioni di sicurezza:

Le operazioni di servizio sul TV devono essere seguite solo da personale specializzato. Il riparatore deve prestare particolari attenzioni alla NORME di sicurezza I E C.

- Non devono essere modificati i criteri costruttivi dell'apparecchio riguardanti la sicurezza. Es. schermi, fili con isolamenti speciali e scaricatori.
- I componenti (es.: resistenze non infiammabili, resistenze fusibili, resistenze tra parti metalliche e/o collegate a tensioni pericolose, condensatori di sicurezza e di protezione, cavo di rete, interruttore di rete, cinescopio ecc.) devono, corrispondere ai ricambi originali e devono essere montati a regola d'arte.
- in tutte le riparazioni deve essere posta particolare attenzione al valore massimo dell'EAT di 25,5 KV. Detto valore non deve in nessun caso essere superato.

A TV spento:

Prima di togliere la ventosa EAT, scaricare il tubo verso la sua massa (Grafite). Scaricare il condensatore C 758 (150 μ F) prima di sostituire l'IC 752, o quando si devono effettuare interventi sul circuito primario dell'alimentatore.

Misure

Tensioni continue misurate con rete 220 V. Senza altre indicazioni è inteso che la misura è effettuata con tester = 50 k Ω m/V.

Generatore di barre normalizzato.

Segnale in antenna ca. 2mV.

Frequenza oscillogrammi: H = orizzontale

V = verticale


Con lumin. contr. e colore regolati normalmente.

Con riserva di modifiche.

SPANNUNGEN MIT DIGITAL-VOLTMETER GEMESSEN
SIGNAL AUF ANTENNENEINGANG
FARBALKEN MIT STEREOTON

VOLTAGES ARE MEASURED WITH DIGITAL VOLT METER
ANTENNA SIGNAL FROM COLORBAR GENERATOR
STEREO SOUND


TENSIONI MISURATE con TESTER DIGITALE
SEGNALE in ANTENNA: BARRE di COLORE
SUONO STEREO



MEASURED WITH DIGITAL VOLT-METER
FROM COLORBAR GENERATOR

TENSIONI MISURATE con TESTER DIGITALE
SEGNALE in ANTENNA: BARRE di COLORE
SUONO STEREO

AN TB BUCHSE
TO TAPE RECORD SOCKET
ALLA PRESA REGISTRATORE






BILD-ZF-STEREO DECODER VIDEO IF-STEREO DECODER MF VIDEO-DECODIFICATORE STEREO 960Z211B

SERVICE-EINSTELLUNGEN

Art der Einstellung	Signal auf Antenneneingang	Vorbereitungen bzw. Geräteeinstellung	Anschluß von	Einstellung
Bild-ZF-Träger. Spule L 1305	Farbbalken		Oszilloscop an M 2. Chassis	L 1305 für max. Amp. u. Linearität. Abb. 1
Quasiparallelton. Spule L 1306	Farbbalken		Oszilloscop an L 1308. Stereo-Decoder	L 1306 für min. Amplitudenmodulation. Abb. 2
Pilotträger Spule L 1309	Farbbalken mit Stereoton	+ 6 V an M 5. Stereo-Decoder	Oszilloscop an Pin 1 TDA 3803 A	L 1309 für max. Amplitude. Abb. 3
Stereo-Kennung R 1337	Farbbalken mit Stereoton		Oszilloscop an Pin 5 TDA 3803 A	R 1337 für max. Amplitude. Abb. 4 - 117 Hz.
Zweitton-Kennung R 1338	Farbbalken mit Zweitton		Oszilloscop an Pin. 6 TDA 3803 A	R 1338 für max. Amplitude. Abb. 5 - 274 Hz.
Ausgang Pegel R 1332	Farbbalken mit Stereoton		Oszilloscop an Pin 20 TDA 3803 A	R 1322 für 1,5 V ss
Matrix R 1333	Farbbalken mit Stereoton Zwei Frequenzen	Basisbreite ausgeschaltet	Oszilloscop an Pin 21 TDA 3803 A	R 1333 für beste Sinuswelle. Abb. 6
Verz. Tuner - Regelspannung R 1321	Band III VHF - 2 mV		Voltmeter an M 1. Chassis	R 1321 für $6,2 \div 6,5$ V

SERVICE ADJUSTMENTS

Type of adjustment	Signal in antenna	Preparation	Test point	Adjustment
IF Video carrier L1305	Colour bars		Oscilloscope to M 2 Chassis	L 1305 for max. ampl. a linearity Fig. 1
Quasi parallel Sound-IF L 1306	Colour bars		Oscilloscope to L 1308. Stereo decoder	L 1306 for min. ampl. modulation. Fig. 2
54 KHz Subcarrier L 1309	Colour bars with stereo sound	+ 6 V to M 5. Stereo decoder	Oscilloscope to pin 1 - TDA 3803 A	L 1309 for max. amplitude. Fig. 3
Stereo identif. R 1337	Colour bars with stereo sound		Oscilloscope to pin 5 - TDA 3803 A	R 1337 For max. amplitude. Fig. 4 - 117 Hz.
Dual sound identif R 1338	Colour bars with dual sound		Oscilloscope to pin. 6 - TDA 3803 A	R 1338 for max. amplitude. Fig. 5 - 274 Hz.
Output level R 1332	Colour bars with stereo Sound		Oscilloscope to pin 20 - TDA 3803 A	R 1332 for 1.5 Vpp
Matrix R 1333	Colour bars with stereo sound two fixed freq.	Base width expansion off	Oscilloscope to pin 21 - TDA 3803 A	R. 133 for min. beat and best sinus. Fig. 6
Tuner AGC - R 1331	Band III VHF Standard generatotor		Voltmeter to M 1. Chassis	R 1331 for $6,2 \div 6,5$ V.

REGOLAZIONI DI SERVIZIO


IMPERIAZ
SS 2808 DRAGO

Operazioni da eseguire	Segnale ingresso in antenna	Note	Punto di misura	Punti da regolare
Taratura bobina L 1305. Portante MF Video	Barre di colore		Oscilloscopio su M 2. Telaio base	Regolare L 1305 per max. ampiezza e linearità. Forma d'onda N. 1
Taratura bobina L 1306. Suono quasi parallelo	Barre di colore		Oscilloscopio su 1308. Modulo stereo	Regolare L 1306 per minima modulazione d'ampiezza del video. Forma d'onda N. 2
Taratura bobina L 1309 54 Kc.	Barre di colore o monoscopia con suono stereo	Collegare + 6 sul punto M 5. Modulo stereo	Oscilloscopio piedino 1 TDA 3803	Regolare L 1309 per la max. ampiezza. Forma d'onda N. 3
Taratura trimmer R 1337. Identificazione stereo	Barre di colore o monoscopia con suono stereo		Oscilloscopio P. 5 - TDA 3803 A	Regolare R 1337 per la max. ampiezza. Forma d'onda N. 4 - 117 Hz.
Taratura trimmer R 1338. Identificazione bilingue	Barre di colore o monoscopia con suono bilingue		Oscilloscopio P. 6 - TDA 3803 A	Regolare R 1338 per la max. ampiezza. Forma d'onda N. 5 - 274 Hz.
Taratura trimmer R 1332. Livello uscita	Barre di colore o monoscopia con suono stereo - note fisse		Oscilloscopio P. 20 TDA 3803 A	Regolare R 1332 per 1,5 Vpp
Taratura trimmer R 1333. Matrice	Barre di colore o monoscopia con suono stereo - note fisse	Comando allargatore base stereo escluso	Oscilloscopio P. 21 - TDA 3803 A	Regolare R 1333 - azzerare battimento per ottenere una forma d'onda sinusoidale - N. 6
Taratura trimmer R 1321 CAG Tuner	Barre di colore o monoscopia - 2 mV		Tester su M 1. Telaio base	Regolare R 1321 per avere 7 V.

TONBAND-ANSCHLUSS

STEREO TAPE RECORDER CONNECTION




COLLEGAMENTO REGISTRATORE STEREO




KOPFHÖRER-ANSCHLUSS

HEADPHONE SOCKET CONNECTION


COLLEGAMENTO CUFFIA STEREO




ANZEIGEPLATTE LED DISPLAY PIASTRA INDICATORI LED 1



ANZEIGEPLATTE LED DISPLAY PIASTRA INDICATORI LED





F960A953

1M61M SS2808
DR450

CCT VIDEOTEXT DECODER

für FS-Geräte mit Chassis 960 und
Monitor-Serie-Geräte mit Chassis 860

CHASSIS VORBEREITUNG

Wird ein CCT Decoder angeschlossen, dann muss das Video-Signal zur Abtrenn-Stufe von Decoder entnommen werden. Draht-Brücke 544 (neben CM 404 in Chassis) entfernen.

Einbauhinweise

1. Decoder im freien Halter einstecken.
2. Buchse CF 901 auf CM 901 in PLL stecken.

Anmerkung: Bei den Monitor-Serie-Geräten mit Chassis 860, Buchse CF 901 auf freien Stecker der Leitung, die an dem PLL-BS-CM 901 verbunden ist, stecken.

3. Buchse CF 404 auf CM 404 der Chassis stecken.
4. Buchse CF 403 auf CM 403 der Chassis stecken.

CCT TELETEXT DECODER

for TV sets with Chassis 960 and
Monitor Serie TV sets with chassis 860

CHASSIS PREPARATION

By using a CCT decoder the video signal to sync. separator must be the one coming out from decoder.
To obtain this cut connection 544 which is near plug CM 404 in the chassis.

Mounting instructions

1. Mount the decoder on its holder in cabinet.
2. Insert connector CF 901 on plug CM 901 in the PLL module.

N.B In TV sets of the Monitor-serie with chassis 860 insert connector CF 901 on free plug of the cable coming from CM 901 in the PLL module.

3. Insert connector CF 404 on the plug CM 404 in the chassis.
4. Insert connector CF 403 on the plug CM 403 in the chassis.

DECODIFICATORE CCT TELEVIDEO

per TV con chassis 960 e
TV serie Monitor con chassis 860

PREPARAZIONE DELLO CHASSIS

Per il corretto funzionamento del sistema con decodificazione CCT, è necessario che il segnale video da cui sono ricavati i sincronismi provenga dal decodificatore stesso.
Per questo occorre interrompere il ponticello 544 che si trova accanto al connettore CM 404 nello chassis.

Istruzioni di montaggio

1. Inserire il decodificatore nel supporto libero.
2. Inserire il connettore CF 901 nel connettore CM 901 del PLL.

N.B.: Nei TV di serie Monitor con chassis 860 inserire il connettore CF 901 nel connettore che proviene dal CM 901 del PLL.

3. Inserire il connettore CF 404 sul connettore CM 404 nello chassis.
4. Inserire il connettore CF 403 sul connettore CM 403 nello chassis.

NOTA: I cavetti di collegamento dal decodificatore al telaio vanno ripiegati su se stessi e legati assieme a quelli del modulo PLL.

La garanzia di sicurezza prevista dal contrassegno IMQ sul TV sul quale verrà montata la scheda è valida soltanto se il montaggio è stato eseguito da personale esperto secondo le istruzioni.